

## 5. INSTALAR UM TUBO CONECTOR

- Instalar um tubo conector de PVC branco (série normal) ou ocre na saída da caixa de inspeção com comprimento mínimo de 30 cm para fora da divisa do imóvel, com diâmetro nominal de 100 mm, declividade de 2% e profundidade entre 40 e 60 cm.
- Tamponar provisoriamente a extremidade do tubo conector para impedir a entrada de materiais até sua conexão final com a rede coletora de esgoto.
- Para mais informações, consulte as Normas Técnicas Sabesp (NTS) 217 e 331 <https://normastecnicas.sabesp.com.br/>.

## 6. SOLICITAR A LIGAÇÃO DE ESGOTO À SABESP

- Com todas as instalações internas prontas, entre em contato com a Sabesp e faça o pedido de ligação de esgoto para que as equipes de campo concluam a instalação do ramal até a rede coletora de esgoto.